

Recomendación de lavado

Textiles limpios

Artículo : AQUAMED

Carga de la máquina: 70% carga nominal

Observaciones: Las especificaciones dadas en la recomendación solo deben tomarse como guía. Por favor, antes de ponerlas en práctica contacten con su proveedor de detergentes para la dosificación.

	Tiempo (min.)	Temperatura ° C	Nivel Agua	Productos
Remojo	2	Agua fría	Medio	
Prelavado	6	40-45° C	Medio	Detergente para el pre-lavado
Lavado principal	10	60/70° C	Bajo	Detergente para el lavado principal.
1er Aclarado	3	30°C	Alto	
2do aclarado	3	30°C	Alto	
3er aclarado	3	Agua fría	Alto	
Neutralización	1	Agua fría	Alto	

	Temperatura	Tiempo	Otros
Secado	85-90° C	7-8 minutos	Enfriar 2 minutos

Unas cantidades mínimas de detergentes o productos son suficientes. Este tejido se lava fácilmente. La fase del aclarado es especialmente importante. Recomendamos una dosificación mayor de detergente durante el prelavado y una menor durante el proceso de lavado. De esta manera facilitamos su neutralización en los aclarados.

Para garantizar la duración de las propiedades de nuestros tejidos técnicos, se recomienda eliminar completamente(neutralizar) cualquier resto de detergentes y alcalinos.

•Los restos de detergente y alcalinos conducen a un envejecimiento prematuro de las fibras.

•**No utilizar suavizantes, ni lejías, ni productos bactericidas, fungicidas etc. etc.**

Textil limpio de nueva generación, con garantía de calidad Sedatex acreditada.

Washing recommendation

Clean textiles

Quality: AQUAMED

Machine loading: 70% nominal load

Observations: The specifications given in the recommendation should only be taken as a guide. Please, before putting them into practice, contact your supplier of dosing detergents.

	Time (min.)	Temperature ° C	Water level	Products
Soaking	2	Cold	Medium	
Pre-washing	6	40-45° C	Medium	Detergent for pre-washing
Washing	10	60/70° C	Low	Detergent for the main wash
1st Rinse	3	30°C	High	
2nd Rinse	3	30°C	High	
3rd Rinse	3	Cold	High	
Neutralization	1	Cold	High	

	Temperature	Time	Others
Dry	85-90° C	7-8 minutes	Cool 2 minutes

Minimum amounts of detergents or products are sufficient. This fabric is easily washed. The rinse phase is especially important. We recommend a larger dosage of detergent during prewash and a smaller one during the washing process. In this way we facilitate its neutralization in the rinses.

To ensure the longevity of the properties of our technical fabrics, it is recommended to completely remove (neutralize) any detergents or alkalines. The detergent and alkaline remains lead to premature aging of the fibers.

Do not use fabric softeners, bleach, bactericidal products, fungicides etc. etc.

New generation of innovative textiles, with accredited quality guarantee.